

GERDA[®]

drzwi antywłamaniowe i zamki

**ABY ZMIEŃĆ KIERUNEK OTWIERANIA (L/P)
NALEŻY:**

1. Zdjąć czerwoną zapinkę.
2. Włożyć kłamekę w otwór zamka.
3. Nacisnąć kłamekę do oporu.
4. Przy tej pozycji kłameki należy wcisnąć i obrócić zapadkę o 180°.
5. Nałożyć z powrotem zapinkę.



M.26.1675